

レベルスイングバー

28BT-78800

取り扱い説明書

このたびは"LEVEL SWING BAR"〈レベルスイングバー〉を
ご購入いただき、誠にありがとうございます。
この「取り扱い説明書」を必ずお読みの上、大切に保管してください。
また、使用者に対する指導を徹底するようにしてください。

絵表示について

この「取り扱い説明書」の絵表示と意味は次の通りです。内容をよく理解してから、本文をお読みください。



警告

記載事項をお守りいただかないと、
死亡または重傷を負う危険性のあ
ることを示しています。



してはいけない禁止行為を示しています。



注意

記載事項をお守りいただかないと、
軽傷を負うか、器具の破損の危険性
のあることを示しています。



守っていただくべき義務行為を示しています。

■ ご使用上の注意



警告

- ⊘ 本製品は野球、ソフトボールの素振り練習用のトレーニ
ング品です。
本来の目的以外では絶対に使用しないでください。
- ⊘ 本品は素振り用です。破損の原因になりますので、ポー
ル(野球、ソフトボール)や他のものを打つことは絶対に
しないでください。
- ❗ グリップが滑る場合がありますので、特に汗・雨で濡れた
時は十分注意してください。
- ❗ 本体のヒビや亀裂、グリップエンドのゆるみ、がたつきが
生じた場合は、危険ですので使用を中止してください。
- ⊘ 万一、本体が破損した時は、折れ口に触れないでください。
- ❗ 練習は十分な広さのあるところで、周りに十分注意して
行ってください。
- ❗ 身体に異常を感じた時はすぐにトレーニングを中止して
ください。
- ❗ 運動前のウォーミングアップ及びストレッチは必ず行っ
てください。

■ お手入れ・保管上の注意

- ❗ 直射日光や雨の当たらない場所で保管してください。
- ⊘ 屋外や高温(40℃以上)になる恐れのある場所での保
管はしないでください。
- ❗ 黒色のウレタンフォーム部分に変形する場合があります
ので、ウレタンフォーム部分を上にして、立てて保管して
ください。
- ❗ 黒色のウレタンフォーム部分は素材の特性上、一定期間
を過ぎますと、使用状況、保管状況により劣化がおこる
場合があります。
- ❗ 汚れた場合は乾いた布で拭いてから保管してください。



これらはミズノ(株)の登録商標です。

ミズノ株式会社

「ミズノお客様相談センター」TEL.0120-320-799(7時~24時)
〒101-8477 東京都千代田区神田小川町3-22 FAX.(03)3233-7217
〒559-8510 大阪府住之江区南港北1-12-35 FAX.(06)6614-8463