


[CARE INSTRUCTION MCJ CM-20]

99mm × 207mm(69mm+69mm+69mm)

Reflex blue C

Black


シューズのお手入れ方法				
●シューズの素材、シューズの状態によって、お手入れ方法が違ってきます。状態に合ったお手入れをしてください。				
	天然皮革(表革) ※起毛革は除く	天然皮革(起毛革) 人工皮革(起毛革)	人工皮革・合成皮革 ※起毛革は除く	合成繊維 天然繊維
汚れを落とす場合	ブラシで汚れを落とし、乾いた布にクリーナーをつけてきれいにふき取ります。つや出しのために皮革用つや出しクリームを塗り、乾いた布で仕上げ磨きをします。	スエード専用ブラシで、表面を逆立てるようにしながら汚れを取り除きます。落ちにくい汚れはスエード専用のクリーナーで丁寧に取り除きます。	柔らかいブラシが濡れた布で汚れを落とします。	水をつけたブラシで汚れを落とします。
水洗いの場合	一般的に水洗いすると皮革の縮みや硬化がおきます。原則水洗いしないでください。	水洗いすると皮革の縮みや硬化、色落ち、風合いが損なわれる可能性があります。	水洗いできますが、次の点に気を付けてください。 ①ドロ汚れをよく落とし、水またはぬるま湯でよく濡らしてから、甲被材をいためない程度にブラシで洗います。洗剤を使用する場合は、長時間原液をかけたまま放置しないでください。色ムラになる場合があります。 ②十分にすすぎをして、洗剤を落としてください。すすぎが不十分だと乾燥後に汚れが浮き出てくる場合があります。 ③乾燥は形を整えて風通しの良い所で陰干ししてください。 ④乾燥が不十分のままご使用されるとカビが発生することがあります。特に乾燥しにくい冬季はご注意ください。	
雨に濡れた場合	乾いた布などで水分をふき取り、吸収性のよい紙をつめて形を整え、風通しのよい所で、陰干ししてください。ストーブやドライヤー、炎天下の直射日光でシューズを乾かさないうでください。高熱によりシューズが縮んだり、底剥がれ、型くずれの原因になります。			
汗や温気で蒸れた場合	風通しのよい所で、陰干ししてください。			
シューズの寿命について				
シューズは半耐久消費財です。使用すれば消耗し、時間が経てば自然に劣化します。劣化の進行は、温度や湿度など、シューズのおかれている環境により、大きく変わります。そのため、ご使用いただける期間も異なり、耐用年数を予測することは出来ません。長時間保管されていたシューズは劣化している可能性がありますので、使用する前に底はがれや素材が劣化していないかをお確かめください。自然劣化は、未使用品であっても進行します。				



シューズ 取扱説明書

このたびは、ミズノシューズをお買い上げいただきましてありがとうございます。
シューズをご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、大切に保管してください。

ミズノ株式会社
「ミズノお客様相談センター」(7/11-24)0120-320-799
〒101-8477 東京都千代田区神田小川町3-22
〒559-8510 大阪府住之江区南港北1-12-35
ミズノインターネット情報は jpn.mizuno.com



これはミズノ株式会社のブランドロゴです。 MCJ CM-20 ☆

各部の名称	△警告
① 甲被(アッパー) ② 底(アウトソール) ③ ミッドソール ④ かかと履き口部 ⑤ ヒールカウンター ⑥ ペロ(シュータング) ⑦ 靴ひも(シューレース) 	<ul style="list-style-type: none"> ●痛みや異常を感じた時は直ちに使用を中止してください。 ●傷んだシューズはケガの原因になりますので使用しないでください。 ●ルールに適合したシューズの仕様を規定している競技や施設によっては、使用できない場合があります。 ●不適切な取扱いや改造・修理、純正品ではないインソール、スタッド、紐などのパーツ交換は製品本来の機能を発揮できなくなる場合や製品の破損や不測の事故につながるおそれがあります。 ●スパイク・スタッド付きシューズについてはコンクリートなど硬い路面では履かないでください。スパイクやスタッドが傷むだけでなく、滑りやすく危険です。
シューズの選び方	△注意
<ul style="list-style-type: none"> ●スポーツシューズは、用途・種目に合わせてつくられています。用途・種目により大きさや構造、材質などが変わりますので、目的に合わせてお選びください。 ●足の形には個人差があり、左右で大きさが異なることがあります。一般的には朝より夕方の方が大きくなります。また、シューズのサイズはメーカーやモデルにより同じ表示でも大きさやフィット感が異なりますので、あくまでも目安とお考えください。ご購入の前に両足とも十分に試し履きをしてお選びください。実際に使用するソックスを履き、かかとを固定した状態で、指が自由に動く程度が一般的です。大きさが合わないシューズは足の障害につながる可能性がありますのでご注意ください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●靴底の材質やデザインにかかわらず、濡れた路面では乾いた路面よりも滑りやすくなります。雨天などで濡れた路面を歩く場合は、転倒などの危険がありますので十分ご注意ください。室内でも温湿度条件、床のホコリ、ワックスの状態により滑りやすくなる場合があります。油の触れる場所では、滑ったり、シューズの寿命が短くなる場合があります。 ●スポーツシューズを普段履きとして使用される場合には、社会生活の中で起こりうる危険に対して、すべてに対応できるわけではないことをご承知おきください。 ●シューズを履く時は、必ず靴ひもやベルト、面ファスナーをしっかり締めてください。 ●かかと部は絶対に踏みつぶさないでください。無意識でも、かかと部の上に足を乗せてしまうことを繰り返すと弱い圧力でもかかと部が変形し、足のケガにつながり、シューズの寿命を短くします。 ●シューズを脱ぐ時は、靴ひもやベルト、面ファスナーを十分に緩めてください。緩めずに無理に脱いだり、かかとに引っ掛けて強引に脱ぐと底剥がれやシューズが破損することがあります。
取扱い上の注意事項	
△警告 この表示は、誤った取扱いをすると人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。	
△注意 この表示は、誤った取扱いをすると人が障害を負ったり財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。	
! この記号は、必ず行っていたきたい事項(指示・行為)を示しています。	
⊘ この記号は、してはいけない行為(禁止行為)を示しています。	

- 温度・湿度が高く、通気が悪いところでの保管はより劣化が促進されます。出来るだけ通気が良く、高温多湿を避けたところで保管してください。
- やむをえず長期保管する場合は、時々陰干しなどを行ってください。
- 車のトランクや屋外の物置など、高温になりやすいところでの保管は短時間でもシューズの変形や底はがれを招きやすいのでおやめください。

【ダイヤル式締め具について】

- 装着時にダイヤル式締め具の締め付けがしっかりとされているかを必ず確認してください。締め付けが十分でないと、プレーに悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ご使用前にワイヤーレースの傷や切れがないことをご確認ください。
- ダイヤルは締めすぎないようにしてください。締めすぎると足の血行が悪くなり、健康を損なう恐れがあります。
- ダイヤルを過度に回しすぎると、ダイヤルの内部パーツが破損する可能性がありますのでご注意ください。

【スパイク・スタッド付きシューズについて】

- 取替式のスパイクやスタッドは十分に締めてご使用ください。ゆるんだまま使用すると、ケガや破損の原因になりますので、履く前にレンチで締め直してください。
- 取替式のスパイクやスタッドは早めに取り替えてください。短くなると滑りやすく危険です。また、シューズの底が傷みやすくなります。
- 長期間使用しない場合はスパイクを取り外してください。

禁止や警告している事項に起因する不具合への対応は致しかねますのでご了承ください。