

4. 組み立て方



注意

製品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。
誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。



1

キャスターの取り付け

脚を裏返し、キャスターを上から垂直に差し込みます。
カチッと音がなることを確認して下さい。



2

脚へのシリンダーの差し込み

脚部の中央にある穴に対し、シリンダーの太い方の先端を垂直に差し込みます。



3

アームレストの取り付け

座面を台などの安定した場所に置き、付属の三角レンチでアームレストを図のように取り付けてください。



※六角穴付ボルトM6×35mm



4

本体部の取り付け

続けて三角レンチを用い、背もたれ部を図のように取り付けてください。



※六角穴付ボルトM8×25mm



5

本体部へのシリンダーの差し込み

脚部の中央のシリンダーに対し、座面の受け金具が垂直に重なるようにゆっくりと下ろして下さい。
取り付け後、座面の中央にゆっくりと腰かけ、ご自身の体重をかけてシリンダーを奥まで確実に固定してください。



6

ヘッドレストの取り付け

ヘッドレストの支柱を背もたれ上部の受け口に差し込み、三角レンチで固定してください。



※六角穴付ボルトM6×20mm



©CAPCOM

取扱説明書

ゲーミングチェア Hagibis

もくじ

- 1. 取扱い上の注意 表紙
- 2. 各部の名称 P2
- 3. レバー・ボタンの使い方 P3
- 4. 組み立て方 P4

この度はミズノ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

1. 取扱い上の注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですので、必ずお守りください。
▲警告: 取扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。
▲注意: 取扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

警告

- ガスシリンダーは、絶対に分解や注油をしないでください。
高圧ガスが封入されていますので、吹き出しによりけがをすることがあります。
- ガスシリンダーを絶対に火気の中へ投入しないでください。
破裂によりけがをすることがあります。
- 製品を廃棄するときは、廃却しないでください。
有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。
製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
・この製品を購入された当初は、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってください。
・この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を開け切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。
- 運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、遊びに使用しないでください。
- お子様だけで使わせしないでください。けがをすることがあります。
- 足が床に届かない状態で座らしないでください。(特にお子様に注意してください。)
- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。
- イスのすべてのキャスターが床面に着いた状態で使用してください。
- 張り地やクッションが破れたまま使用しないでください。
内部の構造物により、けがをしたり衣服を損傷する原因になります。
- 製品のみに立ち上がり、踏台代わりに使わないでください。
- 前後逆方向に座ったり、座面以外に座ったりしないでください。
- イスへの着座やイスから立ち上がる際、イスの1点に体重をかけないでください。
転倒するおそれがあります。
- 可動部のすまみに手や指を入れないでください。けがをすることがあります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 座面の端に腰かけしないでください。
- 製品を裏返した状態で、昇降レバーを押さないでください。
脚が急に伸びて、けがをすることがあります。
- クッションフロアの上で使用しないでください。床を傷つけることがあります。
- 座るときは、必ずイスを手で引き寄せながら座ってください。
キャスターの転がりにより、イスが逃げることがあります。
- 必ず一人でお座りください。
- 可動部に注油しないでください。油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- 乱暴な取り扱いや座る用途以外での使用はしないでください。
- イスどうし、イスとテーブルなどが接触すると、傷がつく可能性があります。
- ヘッドレストに顔を強く押し付けるなど、無理な力を加えないでください。
- ヘッドレストにぶら下がったり、もたれかかたりしないでください。
- ストープなど火気に近づけて使用しないでください。やけどや火災の原因になります。
- ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。早めに締め直してください。
- 溶接外れやキャップ類の欠落などの異常を発見したときは、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
- この製品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、変色や変形・そり・目割れ・故障などの原因になります。
- 直射日光やストープなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形・そり・目割れなどの原因になります。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。
表面材の変色やひびき、ひび割れ、そりなどの原因になります。
必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- ゼロハンテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けしないでください。
表面材がはがれる原因になります。
- 塗装面にプラスチックやビニールなどの樹脂製品やゴム製品を長期放置しないでください。
塗装との化学反応により、接触面が軟化したり、ペトク現象や色の移り起こすことがあります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

2. 各部の名称



各レバー・ボタンの名称



- ① 背もたれ高さ調節ボタン
- ② 背もたれ下部調節レバー



- ③ アームレスト角度調節ボタン
- ④ アームレスト高さ調節ボタン
- ⑤ ガスシリンダー調節レバー



- ⑥ 座面奥行調節レバー
- ⑦ 背もたれ角度調節レバー

3. レバー・ボタンの使い方



- ① 背もたれ高さ調節ボタン

背もたれ裏にある調節ボタンを押すとロックが外れ、調整が可能になるので、手で持ち上げてください。もう一度ボタンを押すと固定できます。



- ② 背もたれ下部調節レバー

背もたれ裏にあるレバーを上引っ張ることで、ロックが外れパーツが前に倒れます。再度レバーを戻すと、好きな位置で固定できます。



- ③ アームレスト角度調節ボタン

アームレスト支柱部内側の角度調節ボタンを押しこむと、ひじ掛け部を回転できます。指を離すと固定することが可能です。



- ④ アームレスト高さ調節レバー

アームレスト支柱部外側の高さ調節レバーを指で上に引き、好きな高さで指を離します。この時カチッと音がすることを確認してください。



- ⑤ ガスシリンダー調節レバー

↑昇脚 腰を浮かせて、座面左の調節レバーを軽く引き上げ、希望の高さまで上がったからレバーから手を離します。
↓降脚 座の中央に深く腰をかけてレバーを軽く引き上げ、希望の高さまで下がったらレバーから手を離します。



- ⑥ 座面奥行調節レバー

座面左手前にある奥行調節レバーを軽く引き上げ、好きな位置で手を離します。この時カチッと音がすることを確認してください。



- ⑦ 背もたれ角度調節レバー

座の中央に深く腰をかけ、座面左奥にある角度調節レバーを引き上げた状態で背もたれにもたれることで希望の角度にします。指を離すことで角度を固定することができます。

※角度を戻す時はレバーを上げた状態で、一度背もたれ側に重心をかけるとスムーズに戻ります。